

TIXO SLIDE PRE 22, 32, 46



Örgü iğne yağı

Ön emülgasyonlu mineral bazlı iğne yağı

UYGULAMA ALANLARI

- Yuvarlak örme(büyük çaplı ve çorap) ve triko örme makinelerinin iğnelerini, platinleri ve tutunma kamlarını yağlamada
- Dönen çerçevelerin halkalarının yağlanması

AVANTAJLARI

- Geleneksel yıkama prosesi yeterlidir
- Sürtünme katsayısını düşürerek aşınmayı engeller
- Uygun çalışma sıcaklığını korur
- Silindirleri temiz tutar
- Paslanmaya karşı etkili koruma sağlar
- Elastan için zararlıdır. Isıl işlem öncesi yağın uzaklaştırılması tavsiye edilir
- Çevre dostu ürün, ethoxylated alkylphenol (APEO) içermez.
- OEKO-TEX 100 standartı gerekliliklerini karşılar.

TAVSİYELER

Uygulama Metodları

- Örgü makinelerinde kullanılan standart yağ besleme ünitelerine uygundur
- Tixo Slide Pre'ye geçmeden önce, makinenin tamamen boşaltılıp yağ besleme ünitelerinin temizlenmesini tavsiye ederiz

Yağın çıkarılması

Kolayca üründen sökülmesini sağlayacak koşullar şunlardır:

- sıcaklık 60°C civarında
- pH 8 ile 9 arası
- 1-2 g/l DETERFIX® ürünümüzden kullanılmasını tavsiye ederiz

Depolama

- Sıcaklık 5 - 40°C arasında
- Ürün 24 ay kuru, donmaya karşı korumalı ortamda açılmamış orjinal ambalajında saklandığında iyi bir performans gösterir.

ÖZELLİKLER*

| | |
|--|-----------------------------------|
| • 20°C.deki görünümü | sıvı |
| • renk | sarı |
| • 20°C.deki yoğunluk | 0,87 |
| • 40°C de viskozite | 19,8-24,2 / 28,8-35,2 / 42-50 cSt |
| • Bakır şerit testi ISO 2160 (3h @100°C) | 1a |
| • Parlama Noktası | >130°C |
| • VG ISO grade | 22 / 32 / 46 |

* Tipik değerlerdir.